

0	= Dieser Satz enthält kein TÜV Teilegutachten. Einzelabnahme nach §21 erforderlich. Vergleichsgutachten wird mitgeliefert.
1	= Federnsätze dürfen nur mit ausreichend gekürzten Dämpfern verwendet werden.
2	= Nicht für Kombi-, Variant-, Turnier-, Touring-, Caravan-... Fahrzeuge.
3	= Nicht für Fahrzeuge mit Allradlenkung.
4	= Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.).
6	= Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung.
6a	= Fahrwerke nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung. Bitte verwenden Sie unseren Federsatz.
7	= GSis sind die vorderen Anschlagbegrenzer auszutauschen. Hier müssen die folgenden OE Anschlagbegrenzer verwendet werden: 1K0412303F.
8	= Nicht für Fahrzeuge mit 16V7/20V7/24V und RSI Motoren.
9	= Dieser Satz wird ohne HA-Federn geliefert.
10	= Nicht für Fahrzeuge mit Audi magnetic ride.
11	= Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung, bzw. nur wenn die Niveauregulierung entsprechend eingestellt werden kann.
11a	= Fahrwerke nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung, bitte verwenden Sie unseren Federsatz.
14	= Bei werkseitig tiefergelegten Modellen können keine Federnsätze verwendet werden, nur Fahrwerke sind zulässig.
16	= Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Sportfahrwerk.
18	= Satz enthält nur 2 Hinterachsfedern.
19	= Nicht für V-tec-Modelle.
21	= Nicht für Fahrzeuge mit gasbetrieblenen Motoren.
25	= Dieser Satz enthält kein TÜV Teilegutachten. Einzelabnahme nach §21 erforderlich. Vergleichsgutachten wird mitgeliefert.
27	= Bei Fahrzeugen, bis Bj. 10/06, müssen die Fahrtrichtungsanzeiger vom versetzt bzw. ausgetauscht werden. Diese sind über den Hersteller (Fiat) mit der Bestellnummer 46 226 698 zu beziehen.
30	= Punkt/Noppen Feder- Gummunterlagen an der Vorder- und Hinterachse realisiert. Die Lieferungsrate kann durch die Verwendung von 3-Punkt/Noppen- oder 5-Punkt/Noppen Gummis entsprechend variiert werden (die Gummis sind nur als Original erhältlich).
31	= Die angegebene Lieferungsrate kann bedingt durch Ausstattungsvarianten um bis zu +/- 25 mm variieren.
32	= VR6-Modelle sind nur zulässig ohne Klimaanlage.
39	= Nicht für C1I/G1I/GLI/GTE/GLE/GS-Modelle.
40	= Nur Vorderachse höhenverstellbar, für die Hinterachse werden Tieferlegungs- und Sportdämpfer geliefert.
41	= Nur Vorderachse höhenverstellbar, für die Hinterachse werden Sportdämpfer (der jeweils bestellten Serie) geliefert, die Höhenverstellung der Hinterachse erfolgt über Verstellung der Drehstabfedern.
42	= Bei Einbau mit serienmäßigen Rad- Felgenkombinationen sind evtl. Spurverbreiterungen erforderlich.
44	= Fahrwerke nur passend für Fahrzeuge mit Federbeinaussendurchmesser von 45 mm (kann im eingebauten Zustand am Fahrzeug gemessen werden).
45	= Fahrwerke nur passend für Fahrzeuge mit Federbeinaussendurchmesser von 51 mm (kann im eingebauten Zustand am Fahrzeug gemessen werden).
46	= Spezieller Satz für Fahrzeuge mit Niveauregulierung. Die Höhe wird durch Einstellen des Niveausensors angeglichen.
48	= Die max. zul. Achslast wird auf den in Klammern angegebenen Wert reduziert.
52	= Nicht für Cabrio / Targa.
54	= Nicht für Fahrzeuge mit Volllausstattung.
55	= Nur für Fahrzeuge mit Volllausstattung.
57	= Nicht für Fahrzeuge mit Automatic oder DSG -Getriebe.
59	= Nur für Fahrzeuge mit serienmäßigem Sportfahrwerk.
60	= Nicht für Fahrzeuge mit Luft-Federung.
66	= Nicht für Fahrzeuge mit "Schlechte Weg oder Fun- bzw. Cross-Ausführung"
70	= Bitte beachten Sie, dass der Radausschnitt an der Vorderachse größer ist als der der Hinterachse. Bei gleichmäßiger Tieferlegung entsteht der Eindruck, dass das Fahrzeug an der Hinterachse tiefer liegt.
71	= Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 59mm.
72	= Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50mm.
73	= Hinterachs-Stoßdämpfer mit Augenbefestigung.
75	= Fahrzeuge die an der HA mit zwei Blattfedern pro Seite ausgerüstet sind müssen auf eine Blattfeder umgerüstet werden (für Caddy VW Teile Nr.: Blattfeder 2K0511151N für Caddy Maxi VW Teile Nr.: Blattfeder 2K3511151E).
77	= Hinterachs-Stoßdämpfer mit Gabelbefestigung.
78	= Vorderachsfedersteller über Distanzring höhenverstellbar.
80	= Nur für 2- und 3- türige Fahrzeuge.
81	= Nur für 4- und 5- türige Fahrzeuge.
86	= Nicht für Turbo- Otto- Motoren.
90	= Die VA- Höhenlegung darf nur in Verbindung mit einer Höhenlegung an der Hinterachse verwendet werden.
91	= Bei Fahrzeugen ab einem Antriebswellenaußen Ø von 50mm muss zur Verbesserung der Freigängigkeit der Antriebswellen, der Koppelstangensatz Art.- Nr. 68550008 verwendet werden.
92	= Vordere Distanzscheiben nur für Fahrzeuge mit 47mm Dämpferrohrdurchmesser (OE).
93	= Bei Fahrzeugen die serienmäßig mit einem Nivomat-Dämpfer ausgerüstet sind, kann nur das Sportfahrwerk verwendet werden. Der Nivomat-Dämpfer wird durch den im Lieferumfang enthaltenen Sportstoßdämpfer ausgetauscht.
94	= Vordere Distanzscheiben nur für Fahrzeuge mit 51mm Dämpferrohrdurchmesser (St suspensions).
96	= Nicht für Fahrzeuge ab Modelljahr 2004 mit werkseitiger 16" Serienbereifung.
97	= Nicht für "040" Modelle.
99	= Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Lieferungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.
102	= Bei Fahrwerken oder VA- Dämpfern für Fahrzeuge ab Modell 2002 müssen die vorderen Federunterlagen gegen neue Federunterlagen, Audi Teile- Nr. 4D0412107B ausgetauscht werden.
112	= hergestellt werden.
115	= Bei Ultra GT- Fahrwerken mit einer Tieferlegung ab 45mm, muss zur Freigängigkeit der rechten Antriebswelle, der Stabilisator umgerüstet werden. Stabiumrüstsatz für Fahrzeuge ohne Xenon- Hauptscheinwerfer, Art.- Nr. 68550006. Stabiumrüstsatz für Fahrzeuge mit Xenon- Hauptscheinwerfer, Art.- Nr. 68550007.
120	= Bei den VA- Federbeinen muss der Lochabstand an den unteren Befestigungsbohrungen gemessen werden. Dieser Abstand muss 72mm betragen.
121	= Bei maximaler TÜV- geprüfter Tieferlegung, muss zur Freigängigkeit der rechten Antriebswelle, der Stabilisator umgerüstet werden. Stabiumrüstsatz für Fahrzeuge ohne Xenon- Hauptscheinwerfer, Art.- Nr. 68550000. Stabiumrüstsatz für Fahrzeuge mit Xenon- Hauptscheinwerfer, Art.- Nr. 68550005.
122	= Bei Fahrzeugen mit Nebelscheinwerfern sind diese durch Entfernen der Glühlampe und Lampenfassung unbrauchbar zu machen.
123	= Nicht geeignet für Fahrzeuge mit schweren Ausstattungen wie z.B. Westalia Umbau, Wohnmobile oder Sonderausstattungen.
124	= Bei allen Fahrzeugen vor Bj. 6/92 müssen grundsätzlich geänderte Domlager verwendet werden. (BMW Teilenummern: Domlager 31336764947; Scheibe 31331116983; Mutter 31331110196).
128	= Bei den VA- Federbeinen muss der Lochabstand an den unteren Befestigungsbohrungen gemessen werden. Dieser Abstand muss 52mm betragen.
130	= Bei diesen Fahrzeugen muss darauf geachtet werden, dass die Lenksäufstangen und der Stabilisator genug Abstand zur Karosserie haben. Mindestabstand 5,0mm. Nötigenfalls ist diese in diesen Bereichen nachzuarbeiten.
131	= Bei Fahrzeugen mit ABS muss eine separate Befestigung für die ABS-Kabel geschaffen werden.
132	= Die Höhenveränderung der Hinterachse kann über das Verstellen der Drehstabfedern erreicht werden.
135	= Bei den VA- Federbeinen muss der Lochabstand an den unteren Befestigungsbohrungen gemessen werden. Dieser Abstand muss 58mm betragen.
138	= Nicht für Fahrzeuge mit langem Radstand.
139	= Nur für Fahrzeuge bis 2.5 ltr Diesel oder Turbodiesel Motoren.
156	= Nur für Fahrzeuge mit ESP-System.
164	= HA- Dämpfer sind nicht in der Härte einstellbar. Es werden Sportstoßdämpfer mit härterer Dämpfercharakteristik geliefert.
170	= Nur für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Motion usw.).
181	= Nicht für Fahrzeuge mit ESP-System.
182	= Untere Befestigungsschraube am HA- Dämpfer 10mm.
183	= Untere Befestigungsschraube am HA- Dämpfer 12mm.
184	= Bei Fahrzeugen mit EDC bzw. 82yl. Motorisierung sind zusätzliche Anbauteile des Kfz Herstellers notwendig: für die VA: BMW Teile-Nr.: Domlager 31331091709 + Scheibe 31331116983 + Manschette 31331110196, für die HA: BMW Teile-Nr. Stützlager 33521091710 + Stütztopf 3352109282 + Scheibe 33521092986 + Schutzrohr 31331137932 + Elastomer 33531091031.
185	= An der HA werden Sportstoßdämpfer und Gelenksklangen zur Verstellung der Höhe geliefert. Die serienmäßige Luftfeder wird beibehalten.
187	= Um bei maximaler Tieferlegung die Mindesthöhe der vorderen Fahrtrichtungsanzeiger (350mm) bzw. des Tagfahrlichts (250mm) gemäß StVZO zu gewährleisten müssen diese gegebenenfalls entsprechend umgerüstet werden.
188	= Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung DCC ausgerüstet sind ist diese gemäß der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510141.
189	= Bei Fahrzeugen die mit Audi magnetic ride ausgerüstet sind ist diese gemäß der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510124.
198	= Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäß der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510144.
199	= Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäß der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510180.
191	= Nur für Fahrzeuge mit Luftfederung. Das Fahrzeugniveau muss in der Vertragswerkstatt eingestellt werden.
192	= Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäß der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510145.
193	= Fahrzeuge die an der HA mit zwei Blattfedern pro Seite ausgerüstet sind müssen auf eine Blattfeder umgerüstet werden. (VW Teile Nr.: Blattfeder 2K0511151N).
194	= durch die Verwendung der 5mm Feder- Gummunterlagen an der Hinterachse realisiert. Die Lieferungsrate kann durch die Verwendung von 5, 9, 13 oder 17mm Gummis entsprechend variiert werden (die Gummierunterlagen sind nur als Originalteil erhältlich).
195	= Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäß der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510175 (nicht OPC) / 68510228 (nur OPC).
196	= Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäß der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510213.
197	= VA- Federbein mit unteren Befestigungsschrauben M10.
198	= VA- Federbein mit unteren Befestigungsschrauben M12.
199	= Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäß der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510253.
200	= Nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker- Hinterachse (Einzelradaufhängung).
201	= Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker- Hinterachse (Slarachse).
202	= Zur Sturzkorrektur an der Hinterachse empfehlen wir die Verwendung des einstellbaren KW Querlenkers. KW Nr. 68510021.
203	= Nicht für Fahrzeuge mit kpl. Federbein an der Hinterachse. Hier sind Feder und Dämpfer getrennt angeordnet.
204	= Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäß der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510212.
205	= Zusätzliche Anbauteile des Kfz-Herstellers sind notwendig. (Fiat Teile-Nr.: Stützlager 7775940 + Hülse 7795259 + Tellerscheibe 7795260)
206	= Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäß der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510314.
207	= Nicht für Fahrzeuge mit Xenon - Hauptscheinwerfer.
207a	= Fahrwerke, nicht für Fahrzeuge mit Xenon - Hauptscheinwerfer. Bitte verwenden Sie unseren Federsatz.
208	= Zusätzliche Anbauteile des Kfz-Herstellers sind notwendig (beim Fiat Bravo/Brava nur an Fahrzeugen mit serienmäßigem Sportfahrwerk). (Fiat Teile-Nr.: Stützlager 00046469709 + Fangtopf 00046448102).
209	= Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäß der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510342.
210	= Zur Sturzkorrektur an der Hinterachse empfehlen wir die Verwendung des einstellbaren KW Querlenkers. KW Nr. 68510065.
VA	= Vorderachse
HA	= Hinterachse